

PLANEX COMM.

**カメラ発!** FULL HD  
Planex Cloud Connect

CS-W72FHD2 **スマホで見られるカンタンガイド**

同梱物について

- CS-W72FHD2 □ ブラケット
- ACアダプタ □ LANケーブル □ 固定用ネジ
- カンタンガイド 裏面保証書含む (本紙)

※上記内容物をご確認ください。

### 各部名称など

**本製品前面**

- マイク
- 光センサー
- レンズ (昼間用)
- レンズ (夜間用)
- 赤外線 LED
- WPS ボタン
- Reset ボタン
- スピーカー

**本製品背面**

- Ethernet ポート
- 電源コネクタ

**本製品底面**

- スタンド用 固定穴 ※カメラ用三脚などと同じネジサイズです。

**本製品上面**

- microSD カードスロット
- microSD カードランプ
- Network ランプ
- Status ランプ

ブラケット用ジョイント凹

### パン&チルト機能

スマホ操作でカメラの角度が変わります。

170° 170°

340° 転回

90°

130° 傾斜

フリック操作でパン・チルト

ピンチ操作で拡大表示

### ブラケット取り付け

1: 本体を逆さまに持ち、本体凹とブラケット凸部分を重ねる。

2: 重ねたら、ブラケット部分を右に回して固定します。

土台の【凸】部分を持ってください。

本体底

## 1 カメラをインターネットにつなげる

### 有線 (LAN ケーブル) の場合

① 本製品のEthernetポートとお使いのルーターのLANポートを接続します。

② AC アダプタを接続します。

③ 約1分後に上面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

青点灯 赤点灯

### 無線 LAN の場合

① AC アダプタを接続します。

② ルーターと本製品のWPSボタンを押します。

③ 2~3分後に上面のNetworkランプが青点灯、Statusランプが赤点灯します。

青点灯 赤点灯

## 2 スマホ・タブレットでカメラ映像を見る

専用アプリ『カメラ発!2』をインストールしてください。

App Store / Playストアからダウンロードできます。

①

カメラリスト

何を追加しますか?

キャンセル グループ カメラ

チュートリアルを見たあと、画面右上の「+」をタップして、「カメラ」を選択してください。

②

カメラの追加

スマートアップ >

手動入力 >

ローカルサーチ >

QRコード読取 >

手動入力をタップします。

③

手動入力画面で

- ・名前(任意)
- ・カメラID(本体底面に記載)
- ・パスワード(ipcam)

を入力してください。

④

カメラが登録されますので、左の「+」をタップしてください。

⑤

初期設定のパスワード(視聴用)のままでは、使用できません。OKを押してパスワード変更に進みます。

パスワードの変更

初期設定のままのパスワード(ipcam)は、使用できません。今すぐ変更してください。

確認

管理用 ユーザー名: admin  
パスワード: password

⑥

新しいパスワードを入力して変更すると、カメラリストにカメラリストに戻りますので、再度タップしてください。

視聴用パスワード

パスワード確認

⑦

カメラ映像が見えたら接続完了です。

Windowsで見る  
操作画面の使い方

アプリ・マニュアルは下記からダウンロード  
<http://www.planex.co.jp/support/download/cs-w72fhd2/>

① カメラリスト

② オートサーチ

③ カメラ映像

④ 設定ボタン

⑤ カメラ発! Playback 起動ボタン

⑥ スケジュールボタン

⑦ 言語設定ボタン

⑧ 画面分割

⑨ マイク音量

⑩ スピーカー音量

- ①カメラリスト  
右クリックでカメラをリストに追加します。
- ②オートサーチ  
ローカルネットワーク内で検出されたカメラ一覧を表示します。
- ③カメラ映像
- ④設定ボタン
- ⑤カメラ発! Playback 起動ボタン
- ⑥スケジュールボタン
- ⑦言語設定ボタン
- ⑧画面分割  
カメラ画面の表示を切り替えます。
- ⑨マイク音量
- ⑩スピーカー音量

### 困ったときは

マニュアルどおりに設定ができないときは、次の項目をご確認ください。

#### 電源が入らない

- ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
- 同梱物以外のACアダプタを使用していないか確認してください。
- 延長コードやタップを使用しないで接続してください。
- 他のコンセント差込口に変わしてみてください。

#### カメラ画像が表示されない

- LANケーブルが本製品と無線LANルーターにしっかり差し込んであるかご確認ください。
- 本製品の電源を入れ直してみてください。本製品が完全に起動するまで約1分かかります。約1分お待ち頂いてから、再度検出の操作を行ってください。
- カメラIDとパスワードが正しく入力されているかご確認ください。カメラIDは本体底面に記載されています。パスワードの初期設定はipcamです。
- 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、右記の「初期化について」を参照してください。
- お使いの無線LANルーターにUPnP機能がある場合は有効にしてください。本製品は接続が出来なかった時に、UPnPを使つての接続を試行する機能があります。

#### 無線LANで接続できない

- 本製品の電源を入れ直してみてください。
- 本製品と無線LANルーターとの間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で無線LANルーターに近づいて再度接続してください。

- 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
  - WPSで接続できない時は、手で無線LANルーター(親機)に接続してください。接続手順の詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。
  - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。
- #### 本製品が反応しない
- LANケーブルが切断されていないかご確認ください。
  - 本製品を再起動してください。

### 初期化について

●初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。

●初期化をすると、パスワードは「ipcam」に戻ります。

※カメラIDは変わりません。

●初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

1. 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
2. 本製品側面のResetボタンを4秒以上長押しして離します。
3. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

●Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

●Android、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

詳しい操作方法は、弊社ホームページからユーザーズマニュアルをダウンロードしてご参照ください。その他、ご不明な点がございましたら、サポート Q&A 情報をご覧ください。 <http://faq.planex.co.jp>