

# ユーザーズ マニュアル

AAUIポート イーサネット トランシーバー

## EM-UTP

バージョン:1.1 PMN-05-04-TY-EM-UTP

### ■ インストール

- ① コンピュータの電源がOFFであることを確認してください。
- ② トランシーバ・ケーブルをアップル・コンピュータの14ピンEthernet (AAUI) ポートに接続します。トランシーバが正しくデバイスに接続されると「カチッ」と音がします。  
注意: Ethernetポートからトランシーバ・ケーブルを取り外したい場合は、14ピン・コネクタの両側のリリースボタンを押し、静かに抜き取ってください。
- ③ 10BASE-T HUBからのツイストペア・ケーブルをトランシーバのRJ-45ポートに接続します。
- ④ コンピュータの電源を入れます。

#### LEDについて

#### ● LK/RX

トランシーバがApple Ethernetポートに正しく接続され、RJ-45ポートのリンクが確立すると点灯します。RJ-45ポートがデータの受信中は点滅します。

### ■ 技術仕様

標準	IEEE 802.3 10BASE-T
データ転送速度	10Mbps
トポロジー	スター型 (10BASE-T HUB要)
コネクタ	14ピンApple Ethernetコネクタ、RJ-45 ポート
ケーブルング (ツイストペア)	100 Ohmアンシールド・ツイストペア・ケーブル
最大長 (ツイストペア)	UTPケーブルで100メートル
外形寸法	62 × 35 × 21 (L x W x H) mm
消費電力	0.35W
動作温度	0°C ~ 50°C
動作湿度	10% ~ 80% (結露しないこと)
EMI	FCC Class A, CE Class B

### ■ 対応機種

- ・AAUI Ethernet ポートを装備したアップル社 Macintosh シリーズコンピュータ