

CS-QS10PT

アプリマニュアル

上下約116°



O

はじめに

本マニュアルは、CS-QS10PT(以下、本製品)に搭載 されている機能と操作方法を説明します。

PLANEX COMM



戻る





アプリマニュアル 目 次

















1. カメラの映像画面





	画面の上をフリック操作してレンズの向きを変更します。
2	レンズの向きをホームポジションに戻します。
3	パン・チルト機能画面を表示します。



戻る





2. パン・チルト機能



ボタンの説明	
	設定した位置を自動的に巡回します。
2	検出した人物の動きに合わせて自動的にレンズの向きを 変更します。
3	動作設定画面を表示します。
4	巡回する位置の設定画面を表示します。

5	設定した位置にレンズを動かします。
6	設定した位置の名前を表示します。
7	設定した位置の編集画面を表示します。









●巡回する位置の設定画面





2	設定する位置の名前を入力します。(最大12文字)
3	設定を中止します。
4	設定を保存します。









● 設定した位置の編集画面



ボタンの説明	
	設定するレンズの向きの映像を表示します。
2	設定した位置の名前を変更します。(最大12文字)
3	設定を中止します。
4	設定を上書きして保存します。
5	設定した位置を削除します。









3. 動作設定画面



ボタンの説明	
1	追跡する人物がいなくなったときのレンズの向きを、ホームポ ジションへ戻すか、そのままの位置を保持するか設定します。
2	パン・チルトの速度を設定します。
3	レンズの向いている位置を新しいホームポジションとして 登録します。
4	登録した新しいホームポジションを初期化して、工場出荷 時のホームポジションに戻します。
5	設定した位置を削除します。
6	設定を中止します。
7	設定を保存します。



戻る





4. イベント設定 (動体検知) 画面



動体検知エリア設定





2	動体検知エリアの設定画面を表示します。
3	音声検知の感度を「オフ」~「最高」の中から選択します。
4	人検知の感度を「オフ」/「オン」から選択します。



戻る





●動体検知エリア設定画面

カメラ映像内で動体を検知するエリアを設定します。 色を塗られた箇所が動体検知の有効エリアになります。 動体検知の無効エリアに変更するときは、無効にしたいエリアをタップ して色が塗られていない状態にします。



検知するエリアを選択して保存してください。



色を塗られた箇所が、検知するエリアになります。検知し ない状態にするには、色が塗られた箇所をタップしてくだ さい。









5. その他の設定画面

その他の設定

ステータスLED



 \searrow

暗視機能







本製品が5分以上インターネットへ接続していないときに 再起動する機能の有効 / 無効を設定します。本製品をクロー ズド環境で使用する場合は、無効に設定してください。

2	本製品を指定した時刻に再起動する機能の有効 / 無効を 設定します。本製品をクローズド環境で使用する場合は、 無効に設定してください。
3	定時再起動を行う時間を設定します。