



Planex Cloud Connect

CS-W06N

iPad 接続ガイド



User's Manual Version : CS-W06N_Manual_iPad_V1.pdf

目次

1.「カメラ一発! HD」のインストール	4
2. カメラを登録する	6
3. カメラの映像を見る	8
4. 映像を録画する	9
4.1 iPad に録画する	9
4.2 カメラの SD カードに録画する	9
5. カメラリスト	10
5.1 モニター画面	10
5.2 カメラメニュー	13
5.2.1 ID/パスワード	13
5.2.2 ストリーム設定	14
5.2.3 ビデオ設定	15
5.2.4 カメラ設定	19
5.2.5 アラーム通知	30
6. ローカルサーチ	31
7. 録画再生	32
8. 情報	33

1. 「カメラー発! HD」のインストール

1.App Store で[検索]のアイコンをクリックして、「カメラ一発! HD」と入力して検 索します。

※アップルストアのID・パスワードが別途必要です。

2.「カメラ一発! HD」をタップします。

SIMなし 今		11	:17		88% 📟
キャンセル		iPad App	iPhone App		Q カメラー発 🖨
1 件の検索結果		価格 ▼ すべて	のカテゴリ ▼ 関連	<u>■度</u> ▼	リセット
	IONS I				
	~	* 2	× •		

3. [インストール] をタップします。





4. インストールが完了すると、ホーム画面に「カメラ一発! HD」が追加されます。

5.「カメラー発! HD」をタップして起動します。

2. カメラを登録する

1. 画面左上の、[+]をタップします。

SIMなし 今	16:38	77%
┿ カメラリスト 移動	® 7 ® ®	8 () • 6 8
	(video	(video
	® 7 • 9 §	8 () • 6 8
	video	video

2. 接続するカメラの設定を行います。

SIMなし 令		16:38	77% 🔳
+ カメラリスト 移動			
	+7l	新しいカメラの設定	実行
		名前	
		ID	
		パスワード	
		サムネイルの自動更新	

●名前・・・任意の名前を入力します。

●カメラ ID・・・カメラ ID を入力します。

パスワード・・・パスワードを入力します。

※カメラ ID とパスワードは、ID/Password カードに記載されています。

●サムネイルの自動更新・・・カメラリストのサムネイルを自動的に更新します。

[実行]

設定を保存します。

- 3. カメラリストに登録したカメラ名が表示されます。

※カメラを複数台登録したときは、カメラの順番を変更することができます。

カメラリストの [移動] ボタンをタップします。



2.移動したいカメラ名の右横の「■」アイコンをドラッグし、移動したい場所に放します。
 3.最後に[実行]をタップします。

※カメラを削除するとき

1. カメラリストの [移動] ボタンをタップします。

2. 削除したいカメラ名の左に出ている「 😑 」アイコンをタップします。



3. [削除] ボタンをタップします。

3. カメラの映像を見る

1. 映像を表示したいウィンドウを選択し、カメラリストからカメラを選択してタップします。

SIMなし 今	16:39	76% 🔳
+ カメラリスト 移動	🖲 () 🖲 💿 😣	(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
w06n モバイル ③		
	video	Video video
	Image: Image: Image:	⑧ ∅ ● ◎ ⑧
	video	video
ぼう 『いれる 』 『いれる 』 『いれる 『いれる 『いれる 『いれる 『いれる 『いれる 『いれる 』 『いれる 『いれる 『いれる 『いれる 』 『いれる 『いれる 』 『いれる 』 『いれる 』 『いれる 『いれる 』 『いれる 』 『いる 『いれる 』 『いれる 』 『いる 『いる 』 『いる 』 『いる 』 『いる 』 『いる 『いる 』 『いる 』 『いる 『いる 』 『いる 』 『いる 『いる 『いる 『いる 』 『いる 』 『いる 『いる 『いる 』 『いる 『いる 『いる 』 『いる 』 『いる 『いる 『いる 』 『いる 』 『いる 『いる 』 『いる 『いる 『いる 』 『いる		

2. カメラの映像が表示されます。



ピンチイン・ピンチアウトすると、一部分を拡大して見ることができます。 ※映像は粗くなります。

4. 映像を録画する

4.1 iPad に録画する

「5.1 モニター画面」の「録画」「スナップショット」を参照してください。

4.2 カメラの SD カードに録画する

「5.2.4.3 スケジュール」を参照してください。

5. カメラリスト

5.1 モニター画面

カメラリストにあるカメラ名をタップすると、モニター画面に映像が表示されます。



	、モニター画	·画面
SIMなし 奈	16:41	76% 🗖
+ カメラリスト 移動 ● w06n €バイル ③	w06n 🚯 () 💿 ()	● ● ●
		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	video	video
受 見 録画再生 カメラリスト		

モニター画面上部



●接続/切断

ボタンをタップするとカメラの「接続」「切断」が切り替わります。接続中はアイコンが緑になります。

●再生ビデオ情報

映像・音声・パンチルト制御・解像度の情報が確認できます。

●録画

ボタンをタップすると、iPad に映像の録画を開始します。録画中はボタンが緑になります。録画を終了するときは、もう一度録画ボタンをタップします。録画した映像は「録画再生」で再生します。

※「7.録画再生」を参照してください。

●スナップショット

ボタンをタップすると、スナップショットを撮影し、iPad に保存します。撮影した 画像は、iPad の画像表示機能(写真等)で表示します。

●マイク

ボタンをタップするとマイクの「オン」「オフ」を切り替えます。マイクを「オン」 にすると、iPad 側の音声をカメラに接続したスピーカーから出すことができます。 モニターメニュー



●一括操作メニュー

カメラリストにある全てのカメラの操作を一括して行います。

「すべてを録画	表示されている全カメラの映像を同時に録 画します。
全てスナップショット	表示されている全カメラの映像を同時にス ナップショットします。
すべてを再生	カメラリストにある全カメラを同時に表示 します。
すべて切断	表示されている全カメラの映像を同時に切 断します。
すべての接続情報をク リアする	表示されている全カメラの接続情報をクリ アします。

●画面分割モード

画面レイアウトを選択します。

●音量調節

カメラのマイクで拾った音声を、iPad で聞くことができます。アイコンをタップして、 「有効」「無効」を切り替えます。スライダで音量を調節します。

5.2 カメラメニュー

カメラ名の右の矢印アイコン●をタップすると、カメラの設定ができます。





5.2.1 ID/ パスワード

カメラの ID/ パスワードなどを変更できます。

SIMなし 令			16:41			76% 🔳
🛨 カメラリスト	移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル	0	+7J		ID/パスワード		実行
		ſ			w	06n
			ID		1234567	789
			パスワード		•••	•••
			サムネイルの自動更	新		
			管理者パスワードを	保存		

	オン(有効)
$\bigcirc \bigcirc$	オフ(無効)

名前	カメラ名を変更できます。
ID	カメラ ID を入力します。
パスワード	カメラのパスワードを入力します。
サムネイルの自動更新	カメラリストのサムネイルを自動的に更新
	します。
管理者パスワードを保	パスワードを保存します。設定画面でのパ
存	スワードの入力を省略できます。

[実行]

設定を保存します。

5.2.2 ストリーム設定

画質や解像度などを設定します。



バンド幅	カメラが使用するインターネット回線速度 の設定を行います。回線速度が速いほど映 像品質が向上します。お使いのインターネッ ト回線速度を下回るものに設定してくださ い。回線速度を選択し、[実行]をタップし		
自動			
	「バンド幅」に合わせて自動で設定します。		
マイク	「オン」にすると、カメラのマイクを有効		
	にします。		

[更新]

設定を保存します。

5.2.3 ビデオ設定

5.2.3.1 ビデオ

SIMなし 令			1	6:43			76% 💻
+ カメラリスト 移動	b	ID/パスワード	スワード ストリーム		ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル	3		更新	+ 7	<i>n</i>		実行
		ビデオ	>		カラー		カラー>
		制御	>		明るさ		5(中) >
		夜間コントロール	/ >	ţ	鮮明さ		3 >
		カメラ情報	<u> </u>		暗い場所での感度		高 >
				:	場所		屋内(50Hz) >
				1	憂先順位		画質優先 >
					日時表示		
					ビデオフリップ		$\bigcirc \circ \bigcirc$

カラー	カラー / 白黒を選択します。
明るさ	映像の明るさを設定します。数値が低い
	ほど映像は暗くなります。
鮮明さ	映像の鮮明さを設定します。数値が高い
	ほど映像はシャープになります。
暗い場所での感度	最高/高/ノーマルから設定します。
場所	・屋外映像 / 屋内映像 / 日差しの強い屋内
	カメラの設置場所を選択します。強い日
	差しが入る屋内にカメラを設置すると、
	映像が白くぼやけることがあります。そ
	の場合は「日差しの強い屋内」を選択し
	てください。
	• 60Hz/50Hz
	お住まいの地域の昭明周波数を選択しま
	す。
優先順位	ビデオ動作 / 画質 / 良い品質 / 高品質
	回線速度が設定した速度に満たないとき、
	何を優先するかを設定します。
日時表示	「オン」にすると、映像画面に日時を表示
	します。
ビデオフリップ	カメラを逆さに設置したときは、「オン」
	にします。

[実行]

設定を保存します。

[キャンセル]

設定を保存しません。

[更新]

実行の後に更新します。

5.2.3.2 制御

SIMなし 令			1	6:43			76% 💻
🕈 カメラリスト	移動	ID/パスワード	ストリーム	设定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル	3		更新	ŧ tr	n		実行
		ビデオ	>	LE	Dの状態		ノーマル >
		制御	>	動	体感知感度		3 >
		夜間コントロール	, >				
		カメラ情報	>				

LED の状態	・ノーマル
	カメラの LED 表示を有効にします。
	・LED 表示 OFF
	カメラの LED 表示を無効にします。
	・ネットワーク接続後に遮断
	インターネットに接続した後、LED の表
	示を無効にします。
動体感知感度	1(高)~10(低)の中から選択します。
	「1(高)」・・・映像全体の 1%を超えると
	作動します。
	「10(低)」・・・映像全体の 10%を超え
	ると作動します。

[実行]

設定を保存します。

[キャンセル] 設定を保存しません。

[更新]

実行の後に更新します。

5.2.3.3 夜間コントロール

夜間モードにする時間帯を設定します。夜間は LED ライトで赤外線を照射し、暗い 場所でも映像を鮮明に表示します。夜間モードはモノクロ表示となります。

SIMなし 今		16:43			76% 💻
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル		+7	л		更新
	ビデオ		도の状態: 昼間		
	制御	<u> </u>	動		✓
	夜間コントロー	n , z	ケジュール		
	カメラ情報	, 🗸	ニュアル		

自動	カメラの光センサーが働き、暗くなると
	自動的に夜間モードになります。
スケジュール	夜間モードになる時間を設定します。 「予定時間夜間モードコントロール」の矢 印アイコンをタップして、開始時間と終
	」「時間を設定します。
マニュアル	手動で「昼間」「夜間」を切り替えます。

[更新]

設定を保存します。

[キャンセル]

設定を保存しません。

5.2.3.4 カメラ情報

カメラの情報が確認できます。

simなし 奈		16	6:44			76% 🔳
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム語	安定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル ③		更新	+ +	π		実行
	ビデオ	>	Ŧ	デルインデックス		23
	制御	>	7	ァームウエアバージ	ョン	v030405
	夜間コントローノ	ıl 🔉				
	カメラ情報	>				

モデルインデックス	カメラの種類が表示されます。
ファームウェアバージョ	ファームウェアのバージョンが表示され
ン	ます。

[実行]

カメラ情報を閉じます。

[キャンセル]

カメラ情報を閉じます。

[更新]

設定を保存します。

5.2.4 カメラ設定

カメラのネットワーク設定、Eメールアラーム、スケジュール等の設定を行います。 ※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して [OK] をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

5.2.4.1 情報

登録・IP アドレス・ネットワークタイプ・MAC アドレス・WiFi MAC アドレスが確認 できます。

SIMなし 令			16	:44			75% 💻	
+ カメラリスト	移動	ID/パスワード	ストリーム設定 ビデオ設定			カメラ設定	アラーム通知	
w06n モバイル	3		∓ ⊤ <i>I</i> L					
		情報	>	登	禄		登録済み	
		ネットワーク	>	ネ	ットワークタイプ		無線(DHCP)	
		スケジュール	>	IP	アドレス		192.168.3.104	
		管理者	>	MA	AC アドレス	0	0:1B:C7:01:E5:50	
				Wi	Fi MAC アドレス	00	:1B:C7:FF:FA:85	

登録	カメラの登録状況が表示されます。
ネットワークタイプ	カメラのネットワークのタイプが表示さ
	れます。
IP アドレス	カメラの IP アドレスが表示されます。
MAC アドレス	カメラの MAC アドレスが表示されます。
WiFi MAC アドレス	カメラの WiFi MAC アドレスが表示され
	ます。

[キャンセル]

情報を閉じます。

5.2.4.2 ネットワーク

●有線ネットワーク

SIMなし 🗢		16:44	\$			75% 🖿
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ	8定 プ	リメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル ③		ŧ	۲JL	有線ネッ	トワーク	更新
	情報	>	DH	СР	_	静的
	ネットワーク		IP アドレス			192.168.3.50
	有線ネットワー WiFi ネットワー		サブネットマス	マク		255.255.255.0
	高度な設定	<u> </u>	デフォルトゲ-	ートウェイ		192.168.3.1
	スケジュール	>	DNS 1			168.95.1.1
	管理者	>	DNS 2			168.95.192.1

DHCP/静的	IP アドレス等を手動設定するときは、静
	的を選択します。
IPアドレス	IP アドレスを変更します。
サブネットマスク	サブネットマスクを変更します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを変更します。
DNS1	DNS1 を変更します。
DNS2	DNS2 を変更します。

[更新]

設定を保存します。

● WiFi ネットワーク

「WiFi」を「オン」にすると、カメラ周辺の WiFi ネットワークを検索します。 表示されたアクセスポイント (SSID) のなかから接続先をタップし設定を行います。 IP アドレスの設定は、接続するアクセスポイント (SSID) 表示の右端にある矢印アイ コン「◇」をタップして行います。

SIMなし 夺		16:44					75% 🔳
+ カメラリスト 移	動	ID/パスワード	ストリーム	设定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル	3			ŧ	л w	iFi ネットワーク	更新
		情報	>	ſw	i-Fi		
		有線ネットワー	ク ゝ		MT7620_AP		वा)
		WiFi ネットワー	・クー・>		ap-pcG-93fd4a		≙ •#)
	_	高度な設定	>		0001softbank		all)
		スケジュール	>		SWS1day		all)
		管理者	>		MobilePoints		≙ •#)
					planex free wireles	S	≙ •#)
					WARPSTAR-C7F4	B6	⊕ •#)

[更新] 設定を保存します。

[キャンセル] 設定を保存しません。

●高度な設定

PPPoE の設定を行います。

SIMなし 奈		16:	44		75% 💷
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム設	定 ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル ③			ŧτμ	高度な設定	更新
	 情報 ネットワーク	>	PPPoE		
	有線ネットワー	·/ >	「ユーザー名		
	WiFi ネットワー	-ク >	パスワード		
	高度な設定 スケジュール	>	パスワード確認		
	管理者	>			

[更新] 設定を保存します。

5.2.4.3 スケジュール

● E メールアラーム

センサーが動きを検知したときなどに、登録したメールアドレスに画像を送ります。

SIMなし 今		9:27			90% 🗖
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n चारनम 🔇		ŧ	trJV	Emailアラーム	更新
	情報	>	Emailトリガー		
	ネットワーク	`` [動体検知感度		3 >
	Emailアラーム	>	動体検知		~
	スピーカーアラ	-4 >	人体感知 スケジュール		
	SDカード録画	>			
	 スゲシュール 管理者 	````	Emailを达る 		
			送信先		>
			SMTP 設定		<u> </u>

Email トリガー	「オン」にすると設定ができます。
動体検知感度	1(高)~10(低)の中から選択します。
	「1(高)」・・・映像全体の 1%を超えると
	作動します。
	「10(低)」・・・映像全体の 10%を超え
	ると作動します。
動体検知	カメラの視野内で物体が動いた時に、
	jpeg 画像を撮影して通知します。
人体感知	赤外線の変化を感知した時に、jpeg 画像
	を撮影して通知します。
スケジュール	スケジュールに従って通知します。
Email を送る	「オン」にすると3件のアドレスが登録で
	きます。
送信先	Email の送信先アドレスを 3 件まで登録で
	きます。
SMTP 設定	SMTP サーバを設定します。

[更新]

設定を保存します。

●スピーカーアラーム

SIMなし 奈		9	:27			90% 🖿
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム	设定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n चारनाम 📀			ŧ <i></i> ₽	. N	ビーカーアラーム	更新
	情報	>		ピーカーアラームト	リガー	
	ネットワーク	>	ļ	動体検知		
	スケジュール			人体感知		
	Emailアラーム	>	:	スケジュール		
	スピーカーアラ	-4 >	\$	無効		√
	SDカード録画	>	7	ラーム繰り返し回数		1 >
	スケジュール	>			-	
	管理者	>				アラームナスト

動体検知	カメラの視野内で物体が動いた時に、ア
	ラームが作動します。
人体感知	赤外線の変化を感知した時に、アラーム
	が作動します。
スケジュール	スケジュールに従ってアラームが作動し
	ます。
無効	アラームが作動しません。
アラーム繰り返し回数	アラームが鳴る回数を 1~10 回の中から設
	定します。
アラームテスト	アラーム音を確認します。
	※カメラから音を出すには、別途スピー
	カーを音声出力端子に接続する必要があ
	ります。スピーカーケーブルは、音声出
	力端子にしっかりと奥まで接続してくだ
	さい。

[更新]

設定を保存します。

● SD カード録画

カメラに挿入した microSD カードへの録画方法を設定します。

SIMなし 奈		16:46			75% 🖿
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル ③		+ <i>v</i>	n		更新
	情報	``			
	ネットワーク		画		
	スケジュール		時録画		✓
	Emailアラーム	```	約録画		
	スピーカーアラ	-4 > (#	環録画		✓
	SDカード録画	> 翁	画停止		
	スケジュール	<u> </u>	A 464		
	管理者	>	「態		挿入
		j	國状態		録画不可
		蓉	量		1857 MB
		使	戸		1070 MB
		축	28		787 MB
© 🖳	ρ \overline{o}				
録画再生 カメラリスト ロ	コーカルサーチ 情報				

録画	「オン」にすると録画できます。「常時録画」
	か「予約録画」を選択します。
循環録画	空き容量がないときに古い録画から順に
	削除します。
録画停止	空き容量がないときに録画を停止します。
状態	SD カードの挿入状態・録画状態・容量・
	使用容量・空き容量を表示します。

[更新]

設定を保存します。

[キャンセル]

設定を保存しません。

●スケジュール Email アラーム、スピーカーアラームおよび録画のスケジュールを設定します。

SIMなし 奈		17:24			81% 💻
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード ス	トリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル ③		÷+	n		更新
	情報	> 2	013/02/21 17:24 ~ 20	013/02/21 17:27	
	ネットワーク	>	ケジュール追加		
	スケジュール				
	Emailアラーム	>			
	スピーカーアラーム	<u> </u>			
	SDカード家画	<u> </u>			
	管理者	>			

予約リスト	スケジュールが登録されているときに表
	示されます(最大 12 件)。
	スケジュール内容の確認・変更を行うと
	きは、矢印アイコンをタップします。
	スケジュールを削除するときは、対象の
	スケジュール上で横にフリックして[削
	除]が表示されたら[削除]をタップし
	ます。
予約追加	スケジュールを設定します。

[更新]

設定を保存します。

スケジュール追加

+ カメラリスト 移動 ID/パスワード ストリーム設定 ビデオ設定 オ	ウメラ設定 アラーム通知
w06n モハイル ③ キャル スケジュ	ール追加 実行
 「情報 ト Emailアラーム	
ネットワーク > 動体検知トリガー	
スケジュール 人体感知トリガー	
Emailアラーム > スピーカーアラーム	
スピーカーアラーム > 動体検知トリガー	
SDカード録画 人体感知トリガー	
スケジュール > SD カード録画	
管理者 う 動体検知トリガー	
人体感知トリガー	
連続	
時間指定	
↓ 定刻	٥
	J

	·
Email アラーム	動体検知 / 人体感知
	Email を送るタイミングを選択します。
スピーカーアラーム	動体検知 / 人体感知
	アラームを鳴らすタイミングを選択しま
	す。
SD カード録画	連続/動体検知/人体感知
	録画をするタイミングを選択します。録
	画した映像を再生するときは「5.2.6 SD
	カード再生」を参照してください。
時間指定	固定時間・・・開始日時と終了日時を設
	定します。
	毎週・・・開始時間と終了時間・曜日を
	設定します。
	毎日・・・開始時間と終了時間を設定し
	ます。

[実行]

設定を保存します。

[キャンセル] 設定を保存しません。

[更新]

実行の後に更新します。

	ジュールの設定ができないとき
SIMなし 令 + カメラリスト 移動 W06n ③	1646 75% ■2 D/パスワード ストリーム設定 ビデオ設定 カメラ設定 アラーム通知 年<ル
● Emaill アラー	・ムが設定できないとき
「5.4.3.1 Email	アラーム」の画面で下記の設定をしてください。
・「Email トリガ	ー」を「オン」にする。
・「スケジュール	ル」にチェックを入れる。
・「Email を送る」	」を「オン」にして、「送信先」にメールアドレスを登録する。
[更新]ボタンを	をタップしてください。
●スピーカーア	ラームが設定できないとき
「5.4.3.2 スピー	-カーアラーム」の画面で下記の設定をしてください。
・「スケジュール	/」をチェックする。
[更新]ボタンを	をタップしてください。
● SD カード録ī	画の設定ができないとき
「5.4.3.3 SD カ・	−ド録画」の画面で下記の設定をしてください。
・「予約録画」を	そチェックする。
[更新]ボタンを	をタップしてください。

5.2.4.4 管理者

カメラ時間の設定・ファームウェアのアップデート・再起動を行います。

●日時

SIMなし 令			16:46			75% 🔳
+ カメラリスト	移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n Ξ/ς-γ.μ	•	情報 ネットワーク スケジュール 管理者 日時 アップデート 再起動	> 9. > (G > 20 > 20 > 21 > 11	イムゾーン MT+09:00) Japan, K 在の日時 13/02/20 16:46:30 ステム動作時間 日 1 時間 44 分 23 秒	iorea	,
					E 🗉 🖸	

タイムゾーン	使用する国を選択します。 サマータイム設定可能な地域を選ぶとサ マータイムが設定可能となります。開始 時間と終了時間を設定してください。 設定が終わりましたら、画面右上の[更新] をタップします。
現在の日時	カメラ内蔵時計の時刻を表示します。
システム動作時間	カメラの電源投入後の動作時間を表示し ます。

●アップデート

FTP サーバ・ユーザー名・パスワード・ファームウェアファイル名を入力して、ファームウェアのアップデートを行います。

SIMなし 今		16:46			75% 💻
+ カメラリスト 移動	ID/パスワード	ストリーム設定	ビデオ設定	カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル ③		÷+.	.n	アップデート	更新
	情報 ネットワーク スケジュール 管理者 日時 アップデート 再起動	> F 	TP サーバ ザー名 スワード アームウェア名		
	P. ()		AT D		• • •

[更新]

設定を保存します。

※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して[OK]をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

[キャンセル] 設定を保存しません。

●再起動

カメラの再起動をします。

simなし 奈			16:4	16		75% 💷
+ カメラリスト	移動	ID/パスワード	ストリーム設定	定 ビデオ設:	定 カメラ設定	アラーム通知
w06n モバイル	\odot		ł	F7l	アップデート	更新
		情報 ネットワーク スケジュール 管理者	> > >	FTP サーバ ユーザー名 パスワード ファームウェア:	名	
		日時 アップデー 再起動	再起 再起動してよる キャンセル	動 しいですか? <mark>OK</mark>		

5.2.5 アラーム通知

カメラのセンサーが動きなどを検知したときに、アラームを通知します。 iPad にメッセージ「カメラ ID/ 日時 通報 イベント発生:検知内容」が表示されます。



動体検知	「オン」にすると、動体検知をしたときに
	iPad にアラームを通知します。
音声	「オン」にすると、音声を検知したときに
	iPad にアラームを通知します。
音声感度	アラームを通報する音声の感度を1(高)
	~ 10(低)から設定します。
人体感知	「オン」にすると、人体感知したときに
	iPad にアラームを通知します。

[更新]

設定を保存します。

※認証画面が表示されたときは、「ユーザー名」「パスワード」を入力して [OK] をタップします。初 期設定は、ユーザー名「admin」パスワード「password」です。

6. ローカルサーチ

iPad と同じネットワーク上に接続されたカメラを探します。検索されたカメラのカ メラ ID と IP アドレスを表示します。タップするとカメラリストへ追加できます。 カメラと Android 端末が別の Wi-Fi ルータに接続されているときは、検索されません。



7. 録画再生

録画した映像を再生します。

録画再生ボタンをタップして、再生する録画ファイルの場所を「iPad / SD カード録画」 から選びます。



再生したいカメラをタップし、再生したい日時のデータをタップすると映像が再生されます。



再生中に再生ウィンドウをタップすると、一時停止や巻き戻しができます。

8. 情報

「カメラ一発!」アプリケーションのバージョン等です。



バージョン	「カメラー発! HD」アプリケーションの バージョンです。
ディスク空き容量	iPad の使用可能ディスク容量です。
録画ファイル容量	録画データの容量です。

- ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式 会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft[®] Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商 標です。
- Windows の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。
- Windows 7 は、Microsoft® Windows® 7 operating system の略です。
- Windows Vista は、Microsoft® Windows® Vista operating system の略です。
- Windows XP は、Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition operating system および、Microsoft[®] Windows[®] XP Professional operating system の略です。
- Macintosh、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer,Inc の米国およびその他の国における登録商標ま たは商標です。
- iPhone、iPad、iPod は、米国 Apple Computer,Inc の商標登録です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のラ イセンスに基づき使用されています。
- Android は Google Inc. の商標または登録商標です。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。
- ●その他、記載の会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。