

# 本体操作ガイド



User's Manual Version :MCH01\_Manual\_A-V1

### 目次

#### 1本製品について

	1-1 内容物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-1	ページへ
	1-2 各部の名称とはたらき(MHCO1-S親機)・・・・・・・1-2	ページへ
	1-3 スタンドなど設定方法・・・・・・・・・・・・・・・・1-3	ページへ
	1-4 各部の名称とはたらき(MHCO1-C子機)・・・・・・・1-4	ページへ
	1-5 工場出荷時の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-5	ページへ
2	使用方法	
	2-1 接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1	ページへ
	2-2 設定画面を開く・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-2	ページへ
	2-3 どこでも日本のホーム接続設定を変更する・・・・・・・2-3	ページへ
	2-3-1UIDの確認およびパスワードの変更方法・・・・・・2-3-1	ページへ
	2-3-2 ステータスの表示説明・・・・・・・・・・・・・2-3-2	ページへ
	2-3-3 切断・接続・キャンセル・・・・・・・・・・・・2-3-3	ページへ
	2-4 無線LANの設定を変更する(子機のみ)・・・・・・・ 2-4	ページへ
	2-5 管理ユーザー設定を変更する・・・・・・・・・・・・2-5	ページへ
	2-6 ファームウェアを更新する・・・・・・・・・・・・・2-6	ページへ
	2-7 初期化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-7	ページへ



### 1. 本製品について

### 1-1 内容物

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品をご使用になる前に、同梱さ れている付属品をご確認ください。パッケージ内容に欠品があるときは、販売店または弊 社までご連絡ください。



# 1. 本製品について



本製品各部の名称について説明します。



### 1-3 スタンドなど設置方法

横置き、縦置きスタンドを使用、または 壁掛けで使用することができます。



L型の穴を利用してネジなど に引っ掛けて設置してください。



縦置きスタンドの取り付け方法 ※本製品底面とスタンドの凹凸 を合わせて「カチッ」と音が するまで差し込み取り付けます。

### 1. 本製品について



### 1-4 各部の名称とはたらき(MHC01-C 子機)

本製品各部の名称について説明します。

■MHC01-C(子機)





### 1.本製品について

#### 1-5 工場出荷時の設定

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

- ■MHC01-S (親機)
- 管理ユーザ名・・・admin
- 管理パスワード・・・password
- IPアドレス お使いのLAN環境にてIPアドレスXXX.XXX.XXX.250から 未使用のIPアドレスを降順で検索して設定されます。 WANポート未接続の場合は192.168.111.1が設定されます。

#### ※無線には対応しておりません。

■MHC02-C (子機)

管理ユーザ名・・・admin

管理パスワード・・・password

IPアドレス 192.168.111.1

(ただし、上位ルータが192.168.111.1だった場合は、192.168.110.1へ自動変更されます。) ネットワーク名 (SSID)

パスフレーズ / 製品ごとに異なります。子機のラベル(下記点線部分)をご確認ください。 方式 / WPA2/AES





### 2-1 接続する

親機と子機の準備



MHC01-S(親機) ※有線専用



子機は、お出かけ先のネットワークにつないでください。

ホテルなどで・・・

PCやスマホは、子機ラベルに記載されている SSID/Passwordを使って接続してください。





2-2 設定画面を開く

親機/子機設定



- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレス欄に親機のIPアドレスを入力してください。
  ※ 親機IPアドレス
  お使いのLAN環境にてIPアドレスXXX.XXX.250から
  未使用のIPアドレスを降順で検索して設定されます。
  WANポート未接続の場合は192.168.111.1が設定されます。
  3 ログイン画面で、ユーザ名「admin」、パスワード「password」を入力します。



- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレス欄に子機のIPアドレスを入力してください。

※ 子機IPアドレス

192.168.111.1

ただし、上位ルータが192.168.111.1だった場合は、192.168.110.1へ自動変更 されます。

3 ログイン画面で、ユーザ名「admin」、パスワード「password」を入力します。



### 2-3 どこでも日本のホーム接続設定を変更する

2-3-1 UIDの確認およびパスワードの変更方法

1 画面右上のアイコンをタップしてください。

メイン画面	
Alcole Comm. どこでも日本	The second secon
<b>令</b> Wi-Fi設定	MHCOL-C
管理ユーザー設定	<b>どこでも日本</b>
ファームウェア更新	ホーム接続設定 UID 12345678901234567890
☆ 初期化	パスワード 12345678 キャンセル 接続する 切断する
	UIDとパスワードの確認が できます。パスワードの変更 もここで行います。 パスワードの変更を行う際は 親機のパスワードを同様に 変更してください。

#### 2-3-2 ステータス表示の説明





### 2-3 どこでも日本のホーム接続設定を変更する

2-3-3 接続・切断・キャンセル

1 画面上の点線枠部分をタップしてください。

UID 12345678901234567890			/890	
パスワード	12345	12345678		
キャン1	セル	接続する 切断する		

接続する・・・親機と接続します。

デフォルトでは、自動で接続されます。

切断する・・・親機との接続を切断します。

通常のホテルルーターとしてご利用になれます。



### 2-4 無線LANの設定を変更する(子機のみ)

PLanex    ن    ک    COMM.    どこでも日本	
マ Wi-Fi設で マップ	мнсол-с Сомм. Сстъва
全で理ユーザー設定	Wi-Fi設定
▶ ファームウェア更新	ssid planex-XXXXXX א-פגא XXXXXXXX
☆ 初期化	キャンセル 更新する
	現在の設定値が表示されます ので、変更したい箇所を上書
	きし、「更新する」ボタンを 押してください。



### 2-5 管理ユーザー設定を変更する

い PLanex COMM. どこでも日本		3				
Ŷ	Wi-Fi設定					
2	管理ユーザー設定を	9y7		ex	•	
₹	ファームウェア更新			<b>全</b> 管理ユー!	ザー設定	
₽	初期化		ユーザー名 パスワード	admin password		
				キャンセル	更新する	



### 2-6 ファームウェアを更新する

MHC01-C	親機は・・・
	常に最新のファームウェアでお使いいた
	だけるように、デフォルトでファイルを
	更新するよう設定されています。
	設定を変更したい場合は、点線部分の
Wi-Fi設定	「自動更新をONにする」のチェックを
	外してください。
	親機の場合
管理ユーザー設定	MHC01-S
タップ	
	どこでも日本
があるが期代	ファーム自動更新
	現在のバージョン v1.00b
	自動更新をONにする
	キャンセル 更新する
子機の場合	
MHC01-C	ファーム更新
	更新ファームの選択 ファイルを選択」選択されていません
	キャンセル 更新するx
ファーム更新	
利応のパージョン い1 00	
■新ファームの選択 ファイルを変わ ※おさわていません	
キャンセル 更新する	
·	最新のノアームを弊社サイトから
	タワンロートして更新してくたさい。



2-7 初期化

PLanex COMM. どこでも日本			
Ŷ	Wi-Fi設定		
<b>上</b>	管理ユーザー設定		
Ŧ	ファームウェア更新	 	
⇔	初期全	PLanex COMM.	
			初期化
		キャンヤ	zル 初期化する