

※本製品のXLink Kaiに関する機能はサポート対象外となっております、あらかじめご了承ください。
※本製品のニンテンドー Wi-Fiコネクションとの接続は、弊社での接続確認を行っています。





XLink Kaiを使って"PSP"でネット対戦!

「ゲームリンクX II」をパソコンに接続し、XLink Kaiを使用することで、 "PSP"のネットワーク対応ソフトを使って世界中のプレイヤーと遊ぶ事ができます。

"PSP"で オンラインゲームをする

設定方法は4ページへ →

"PSP"で オンラインゲーム以外で通信する

設定方法は8ページへ →

用意するもの

□ ゲームリンク X II (本製品)
 □ "PSP"本体
 □ ゲームリンク X II 付属の CD-ROM
 □ インターネットに接続できる環境
 □ USB ポート搭載の Windows XP/2000 パソコン

※本製品を使用して"PSP" でXLinkKai を利用する場合、車前にインターネットが可能な環境と、USB ボートを搭載したパソコンが必要です。また、ご利用の環 境によってはXLink Kai を利用できない場合があります。※本製品の"PSP" とXLink Kai との接続は、弊社での接続機器を行っています。ケームソフト、環境に よっては途中で接続が切れる場合があります。詳しくは弊社ホームページ上のFAQ をご覧下さい。※"PlayStation" および"PSP" は、株式会社ソニー・コンピュー タエンタテインメントの登録商標です。※本製品は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの受貨商標です。※本型品はありません。



ニンテンドー Wi-Fi コネクションで遊ぶ!

「ゲームリンクXⅡ」をパソコンに接続し、付属のユーティリティを設定することで、 Nintendo Wi-Fi Connection に接続することができます。

Nintendo DSで オンラインゲームをする

設定方法は10ページへ →

用意するもの

「ゲームリンクXⅡ(本製品)

二 ニンテンドー DS 本体 |ゲームリンク X Ⅱ付属の CD-ROM 🛛 🗌 インターネットに接続できる環境

USB ポート搭載の Windows XP/2000/Me/98SE パソコン

※ 本製品を使用してニンテンドーDS でWi-Fi コネクションを利用する場合、事前にインターネットが可能な環境と、USB ボートを搭載したパソコンが必要で す。また、ご利用の環境によってはWi-Fiコネクションを利用できない場合があります。※本製品のニンテンドーWi-Fiコネクションとの接続は、弊社での接続確 認を行っています。ゲームソフト、環境によっては途中で接続が切れる場合があります。詳しくは弊社ホームページ上のFAQ をご覧下さい。※ ニンテンドーDS は任天堂の登録商標です。日本商標登録 第4841498 号、第4853764 号 特許登録 第2710378 号 ※ニンテンドーWi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は任天堂の商標です。※本製品は、任天堂のライセンス商品ではありません。





お使いのパソコンをインターネットに接続できる状態 にしてください。



※本製品を使って、PSPからインタネット接続するため にはブロードバンドルータが必要です。



付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」の STEP1を行っ て、ゲームリンク X Ⅱ (GW-US54Mini2) をコンピュー タにインストールします。ここでは Windows XP の画 面で説明をしています。



1. [スタート」→[接続]→[すべての接続の 表示]をクリックします。



2.「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリッ クし、「プロパティ」をクリックします。



3.「全般」 タブをクリックし、[構成] をクリッ クします。

接続方法: ■■ PCIGW-US54Mini	2	100 Million (C)
この接続は次の項目を使用	します(<u>0</u>):	[
■ Microsoft ネットワ ■ Microsoft ネットワ ■ Microsoft ネットワ ■ QOS パケット スケジ	ーク用クライアント ーク用ファイルとブリンタ井 「ユーラ 「「エニ のつ1、3、のこつの	ŧą 🚊
インストール(N) 説明 コンピュータが Microsoft	アンインストール(U) ネットワーク上のリソース	プロパティ(B)
▶ 接続時に通知領域にイ	ンジケータを表示する(W)	•

4.「詳細設定」タブをクリックし、「プロパティ」 から「PSP Xlink Mode」をクリック します。「値」から「Enable」を選びます。

プロパティ Country	(P): Beginn 11A		(直(V):		
Country DLS Ca	Region 11G pable	-	Disab	le le	-
Fragment Frame	nt Threshold Aggregation		100500	2	
Local A	11h dministration MAC	Network Ac			
Max Ser Network	vice Period Lengt Type	h			
Power S PSP XII	aving Mode 1k. Mode				
RTS Th	n/Off reshold				
SSID WMM C	apable	-			

XLink Kai をダウンロードする

下記の Webサイトにアクセスして、サインアップを行い、 XLink Kaiをダウンロードします。サインアップ時にはメー ルアドレスが必要となりますのでご注意ください。

1. XLink Kaiウェブサイトにアクセスします。

XLink Kai: Evolution VII. Global Network Gaming.

http://www.teamxlink.co.uk/

2. アカウントを作成します。

Δ



[SIGN UP]をクリックし、希望のユーザー名やパス ワード、Emailアドレスなど、必要な情報を記入し、誤り がない事を確認してから[Submit]をクリックします。

※ Hotmailなど一部のフリーメールでは Xlink Kaiからの確認メールが 送信されず、ダウンロードなどの利用が出来ない場合がありますので ご注意ください。

3. メール本文中のURLをクリックします。

「Confirm XLink Registration」というタイトルの メールが、サインアップ時に記入したメールアドレス へ配信されます。メール本文中の URLをクリックし アカウントの登録を完了させます。

4. XLink Kaiウェブサイトにログインします。



先ほど登録したアカウントのユーザー名とパスワー ドでログインします。[DOWN LOADS] をクリック し、プルダウンメニューから [Windows XP/2000/ Me/98se/98] を選び、[Download] をクリックして、 ダウンロードを行います。

5 XLink Kai をインストールする

ダウンロードしたファイルをダブルク リックして実行します。

ソフトウェアのインストールをするための契約内容を 必ずご覧の上、よろしければ同意する」にチェック をしインストールをクリックします。



2. インストール完了です。

これで XLinkのインストールが完了しました、[Finish] をクリックしてウィンドウを閉じます。

6 XLink Kai の設定をする

1. Start kai Configを起動します。

[スタート]→[すべてのプログラム]→[XLink Kai Evolution VII]→[Start Kai Config]を起動します。



(1)「Show dangerous NICs」にチェックを付けます。 Xlink Kai Evolution VII Configuration Tool が終 了します。

(2) 再び [スタート] → [すべてのプログラム] →
 [XLink Kai Evolution VII] → [Start Kai Config]
 を起動します。

(3) 「NetworkAdapter」で「PCI GW-US54Mini2」 を選びます。

(4) 「Default XTag」と「Default Password」に登録した情報を入力し、「Auto Login」にチェックを付けます。

(5)「Accept UI Connections From」で「Any IP Address」を選びます。

(6)「Kai Port」と Kai Deep Port」番号にば 30000」 と入力します。

(7) [OK] をクリックします。

Xlink Kai Evolution VII Configuration Tool が終 了します。

7 "PSP" の設定をする

"PSP"を以下のように設定します。

- "PSP"本体の無線LANのスイッチを ONにします。
- メニューの「設定」→「省電力設定」→「ワ イヤレス LAN 省電力モード」を選び、「切」 に設定します。
- メニューの「設定」→「ネットワーク 設定」→「アドホックモード」を選びます。
 1ch、6ch、11chから任意のチャンネルを選び設定保存します。

8 "PSP" のゲームを起動する

1. ゲームソフトをUMDスロットに差込みます。

"PSP" にアドホックモードで対戦可能なゲームソフト を UMD スロットに差込み起動します。 ** ゲームソフトによっては動作しないものもあります。

2. アドホックモードのプレイを選択します。

ゲームにより呼び方が異なりますが、「ゲーム部屋を 作る」や「ゲームに参加する」、「レースを開催する」、 「集会所」などがこれに相当します。



1. ユーティリティを起動します。

システムトレイに表示されている本製品のアイコンを ダブルクリックします。



 「AP 一覧」をクリックし、「SSID」から 「PSP_xxxxx」を選びます。[接続] をクリックし、[OK] をクリックします。





1. XLink Kaiを起動します。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [XLink Kai Evolution VII] → [Start Kai] を選び XLink Kai を 起動します。

- ※ 起動時にファイアウオールなどの設定がされている場合はブロック の解除が必要なことがあります。
- ※ ユーザー名とパスワードを要求されたときは、[3] で登録したアカウ ントのものを入力してください。
- 2. 接続確認を行います。



地球のアイコンをクリックして、「"PSP"」の右の「→」 マークをクリックします。

目的のゲームの右の「→」マークをクリックします。 対戦部屋に入ってゲームに参加します。

うまくつながらない時は

1.ネットワーク接続の状態を確認します

タスクトレイのワイヤレスネットワーク接続の状態を開きます。動 作状況の送信パケットと受信パケットが正常に動作していること を確認します。

全統 サポート	
· 继续	
状態	1885
ネットワーク名 (SSID):	PSP, Auclastown, L. MPRICLPT
組織特備	88 1023
通常	TLE Mbps
シグナルの施さ	lite .
NOTION .	
进作	- <u>Fi</u> - zi
791 K	129 289
プロパティ(2) 無効にする	iの) [ワイヤレス ネットワークの表示の

2. 正常に受信パケットが得られない場合 は以下を実行してください。

1. デバイスマネージャを開き 「PCI GW-US54Mini2」を選 択し右クリックでプロパティを開きます。

高 デバイス マネージャ	
ファイル(E) 操作(A) 表示(2) へんが(B)	
←→ 18 ≝ ∰ 32 ≈ 28 8	
	<u>^</u>
 ● オーボード ● フレニッキ ● フレニッキ ● フレニット ● システム 方払びゲーム エレトローラ ● システム 方利(ス) ● プィスク ドライブ ● プィスク ドライブ 	
■ ■ 4x9-7-7 7273 ■ ■ 4x9-7-7 7273 ■ ■ 1x9-11-7 - 7-5-1 ■ ■ 1x9-11-7 - 7-5 ■ ■ 1x9-11-7 ■ ■ 1x9-11-7	
 <i>J</i> ホート 100M と LPT マウスとその意からホインティング デバイス 	

2. 詳細設定のタブを選択し PSP Xlink Mode を Enable に設定します。OK をクリックし閉じます。

PCI GW-US54Mini2のプロパティ	? 🛛
ERE FINAL CONTROL OF CONTROL	*ます。左側で変更する70/57 (を2) 値の Enotek
	OK #v>tu

3. 9 通信をはじめる の手順を行います。

3.Xlink Kaiを起動します。





お使いのパソコンをインターネットに接続できる状態 にしてください。



※本製品を使って、PSPからインタネット接続するため にはブロードバンドルータが必要です。

2 ゲームリンクX IIのセットアップ

付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」の STEP1を行って、 ゲームリンク X Ⅱをコンピュータにインストールします。

🖁 ゲームリンクX IIの設定

ここでは以下の設定値を例に説明していきます。

項目名	設定値
SSID (アクセスポイント名)	planexuser
WEP +-	1223334444

ご注意!

Windows 2000 をお使いのときは、インターネット 接続共有設定を行う必要があります。設定方法に関し ては、P12 の「Windows 2000 インターネット接続 共有設定について」を参照してください。インターネッ ト接続共有設定を行ってから、以下の手順に進んでく ださい。

1.システムトレイに表示されている本製 品のアイコンを右クリックし、「Switch to AP Mode」をクリックします。



- 2. [Enable ICS] をクリックします。
- SSID」に「planexuser」を入力し、 「セキュリティ設定」をクリックします。

16/¢	• 1	×速度: 自動 ▼	Fe7/2.6 1
xuper		<- MACPFレスを使う	セキュリティ設定
	_		
	-	Tr /5=21	
白約	-	□ 無線端末間の接続不可	
ロンダブリアンブル	•	SSID#	
[100	🔽 Use short slot time	
100 %	٠	□ 自動チャンネル設定	
	300		
		\$2,003-60K	通用
	5% ロングブリアンブル 100 %		

4. 暗号化設定をします。

(1)「認証タイプ」で「オープン」を選びます。
 (2)「暗号化タイプ」で「WEP」を選びます。
 (3)「キー1」「16 進数」を選び、右側の空欄に
 [1223334444」を入力します。
 (4) [OK] をクリックします。

セキュリティ設定					
認証をイナ	オープン		■ 暗号化タイプ	WEP	
WPA ブレシェアードキ・	·				
中一更新聞著		60	10 RF		
WEP 4 -		- 1			_
④ 축~1	163/882	-			
C #-2	163888	•			
C #-3	163862	•			
○ 左-4	163862	•			_
* 64E2F0/WE * 128E2F0WE	キーは16道数で1 Pキーは16道数で	offi, asc 26ffi, as	1回時は5文字を入力します C回時は13文字を入力しま	Êt.	
				E 109-1	を表示する
	OK		1	キャンセル	

5. [×] をクリックして表示されている画 面をすべて閉じます。

以上でゲームリンク X IIの設定は完了です。



"PSP" を使ってワイヤレス設定を行います。

- 1. POWER/HOLDスイッチをオン(上側 にスライド)にします。
- ワイヤレスLANスイッチをオン(上側に スライド)にします。
- ホームメニューが表示されていないとき は、HOMEを押して、ホームメニューを 表示させます。
- ホームメニューの「設定」から「ネット ワーク設定」を選び、○ボタンを押しま す。
- 5.「インフラストラクチャ」を選び、〇ボタ ンを押します。
- 6. [新しい接続の作成]を選び、○ボタンを 押します。
- 7.「接続名」にわかりやすい接続名を入力 し、○キーを押して次の画面へ進みます。
- 8.「検索する」を選び、シキーを押します。
- 「planexuser」を選び、○ボタンを押し ます。○キーを押して次の画面へ進みま す。
 「planexuser」が表示されないときは・・・
 ・GW-US54Mini2を装着しているコンピュータがイ

ンターネットを利用できるか確認してください。 ・電波が届いていない可能性があります。GW-US54Mini2に近づいて、電波状況が良い場所で 試してください。

・画面右上の [再検索] をタッチします。

 「planexuser」は GW-US54Mini2 の初期設定の SSID です。初期設定から変更したときは、変更し た SSID をタッチしてください。

- 10.「WEP」を選び、▷キーを押します。
- 「1223334444」※と入力し、○キー を押して次の画面へ進みます。
 ※「1223334444」はGW-US54Mini2の初期設 定です。初期設定から変更したときは、変更した値 を入力してください。
- 12.「かんたん」を選び、▷キーを押して次 の画面へ進みます。
- 13.「接続一覧」に表示された設定内容を 確認し、▷キーを押して次の画面へ進 みます。 ○ボタンを押して、設定内容を保存し ます。
- 14.「接続テストをする」を選び、接続結果 を確認します。
- 以上で"PSP"の設定は終わりです。



Nintendo DS編 ユーティリティを設定しよう!

※本製品を使用してニンテンドーDSでWi-FIコネクションを利用する場合、専前にインターネットが可能な環境 と、USBボートを発電したパソコンが必要です。また、ご利用の環境によってはWi-FIコネクションを利用でき ない場合があります。※本製品のニンテンド・Wi-FIコネクションとの接続は弊社での接続確認を行っています。 クームソフト、環境によっては途中で接続が切れる場合があります。詳しくはHP上のFAQをご覧下さい。



付属の「らくらく!かんたん設定ガイド」 の STEP1 を行って、 ゲームリンク X IIをコンピュータにインストールします。



ここでは以下の設定値を例に説明していきます。

項目名	設定値
SSID (アクセスポイント名)	planexuser
WEP +-	1223334444

ご注意!

Windows 2000 をお使いのときは、インターネット 接続共有設定を行う必要があります。設定方法に関し ては、P.12 の「Windows 2000 インターネット接続 共有設定について」を参照してください。インターネッ ト接続共有設定を行ってから、以下の手順に進んでく ださい。

1.システムトレイに表示されている本製 品のアイコンを右クリックし、「Switch to AP Mode」をクリックします。



2.「Enable ICS」をクリックします。

3.「SSID」に「planexuser」を入力し、 「セキュリティ設定」をクリックします。

and hypertailer w	I NUNC DE LOS I N	
Wreless Mode 8	02.11b/g 🔄	Tx 速度: 自動 ▼ チャンネル 1
SSID P	lanexuser	(- MAC)ドレスを使う セキュリティ設定
リージョンコードを選択		
11 B/G 0. CH1-	11]	-
		□ Tx /5-2E
802.115/e0(%M	810	▼ □ 無線端末間の接続不可
プリアンブル	ロンダブリアングル	▼ F SSID随薪
ビーコン信部者 (ms)	1	00 🔽 Use short slot time
送信出力	100 N	 「自動チャンネル設定」
アイドル時間(50~3600)年	\$	00
		\$2004ta 30.441

4. 暗号化設定をします。

(1)「認証タイプ」で「オープン」を選びます。
 (2)「暗号化タイプ」で「WEP」を選びます。
 (3)「キー1」「16 進数」を選び、右側の空欄に
 [1223334444」を入力します。
 (4) [OK] をクリックします。

セキュリティ設定				×
認証がイブ	オープン	 ・ ・ ・	WEP	•
WPA プレシェアードキー				
キー更新開発	60	10 8		
WEP #				_
(+ +− 1)	16連数 💌	******		
C 4t− 2	16連致 💌			
C #-3	16連数 💌			
C 4;− 4	16連数 💌			
* 64E3F@WEP * 128P3F@WEP	₹~(\$16)#数で1085. AS 32~(\$16)#数で2085. AS	10週時は5文字を入力します。 SCII時は13文字を入力します。		
			□ パスワードを表示す	13
			1	
	OK		キャンセル	

5. [×] をクリックして表示されている画 面をすべて閉じます。

以上でゲームリンク X Ⅱの設定は完了です。

3 ニンテンドーDSの Wi-Fiコネクションの設定

1. ニンテンドー DS で Wi-Fi コネクション設定 画面を出します。

※ Wi-Fi コネクション設定画面を出す方法は、各 DS 用ソフトの取扱説明書をご覧ください。

- 2.「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 3.「未設定」をひとつだけタッチします。
- 4.「アクセスポイントを検索」タッチしま す。
- 接続先一覧の中から「planexuser」 をタッチします。
- 6.WEPキーとして「1223334444」を入 カして、「決定」をタッチします。
- 7.画面の表示にあわせて「はい」を2回タッ チします。

接続テストが始まります。

以上でニンテンドーDSの設定は完了です。

[▼]

Windows 2000 インターネット 接続共有設定について

Windows 2000 の環境で、PSP でオンラインゲーム以 外でインターネット接続するときや、ニンテンドー DS で ニンテンドー Wi-Fi コネクションを行うときは、あらかじ めインターネット接続共有設定を行う必要があります。

 「スタート」ー「設定」ー「ネットワー クとダイヤルアップ接続」をクリックし ます。

Windows Update	
2 🛗 70054(P)	•
S (1) 最近使ったファイル(D)	•
🖁 🌆 breg	ヨントロールパネル②
	ネットワークとダイヤルアップ接続(N)
00 🧼 AJU7(H)	 ■ プリンタ⊕ ● タスク バーと [スタート] メニュー(①
2771ル名を指定して実行(B).	
2 Devolation	
🏦 2.9-H 🧔 🗐 🚮	

 LAN 接続しているネットワークカード の方を右クリックし、プロパティをク リックします。



 「共有」タブをクリックし、「この接続 でインターネット接続の共有を使用可 能にする」のチェックボックスにチェッ クを入れます。[OK]をクリックします。

ローカルエリア接続のプロパティ	? ×
全般 共有 「 」 、 インターネット接続の共有におり、ローカル・ネットワークのほかのコン。	Ľ.
ていた。 - SNLの構成をとおして外部のリソースにアクセスできるようになりま - インターネット接続の共有	:9.
ローカル ネットワーク操作が一時的に中断される可能性があります。	
にこの構成でインターネット接続の共有を使用可能にする(E)	
設定(9)	
OK ++/2	1211
	<u>-</u>

4.[はい]をクリックして、画面を閉じます。

¢	インターネット接続の共有を有効にすると、このエン されます。このコンピュータス、ネットワーク上のほか かのコンピュータが構成り 足 アドレスを持っている場 インターネット接続の共有を有効にしますか?	インターネット構成の共有な有効に定なと、このエンピューなD(AK Pダブタが使用する P アドレスは18216001(記述 を行わる、このエンピューRE ネットブークトロロスのコンピュース。構成できたくたる可能性が感染できる。ネットフークトの日 かのコンピューが開始り P アドレスを持っている場合は、P アドレスを自動的な影響があると思うを必要がかえます。 インテーオイ制能が非常有効なしますが、		
	(CIND)	00200		

MEMO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

MEMO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••
	•••••

MEMO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	

