


Planex COMM.  
**MZK-WDPR-R01**  
Internet Radio  
**かんたんガイド**

- 本体
  - USB ケーブル
  - ACアダプター
  - かんたんガイド
- 裏面保証書含む (本紙)  
※上記内容物をご確認ください。

各部名称




- ① タッチパネル
- ② スピーカー
- ③ 電源コネクタ
- ④ ⑤ LAN ポート (使用しません)
- ⑥ USB ポート (使用しません)
- ⑦ miniUSB ポート (パソコン接続用)

インターネットに接続する

まず最初に無線 LAN ルーターに接続します。  
※無線 LAN ルーターとインターネット回線は別途ご用意ください。



- 1 ⚙️ をタッチします。次の画面で「無線 LAN 設定」にタッチします。
- 2 「SSID 検索」をタッチします。
- 3 ◀ ▶ をタッチして無線 LAN ルーター親機の SSID をさがします。
- 4 パスワードを入力して適用をタッチします。(1分程度お待ちください。)
- 5 正しく接続できれば 📶 マークが出ます。



ラジオを聴く

**1** メインメニューの「ラジオ」をタッチします。

**2** エリア・セレクト画面で、お聴きになりたいエリアのボタンにタッチします。

**3** ラジオ局名が表示されます。◀ ▶ をタッチして局を選び「選択」をタッチします。音量はスピーカーマークをタッチして調節します。※選局中はデータのバッファリングを行うため、音声が途切れる場合があります。

無線 LAN 設定画面で「無線 LAN 設定」にタッチすると、アラームセット時表示されます。音量の消音状態です。無線接続の状態です。ディスプレイを消灯できます。

時計アラーム

**1** メインメニューの「時計」をタッチします。現在時刻が表示されます。このまま時計としてお使いいただけます。

**2** アラームを設定する場合は、「アラーム」をタッチします。

**3** アラーム時刻は、表示される時刻、曜日が設定されているアラーム時刻です。アラーム時刻は、「アラーム設定」で変更出来ます。

**4** アラーム時刻を設定します。対象の曜日をタッチします。毎日アラームを鳴らしたい場合は、全てにタッチしてください。アラーム音量は、🔊 をタッチしてください。5段階調節出来ます。最後に ON ボタンをタッチして設定完了をタッチします。

データボックス

**1** メインメニューの「データボックス」をタッチします。

**2** 「画像データを開く」をタッチします。※ここでは画像データの説明をします。他のデータも同様にタッチすると、データボックス内のデータを開く事ができます。

**3** 「FLASH」をタッチすると写真のサムネイルが表示されます。

**4** ▶ ◀ をタッチして見たい写真をタッチします。

**5** 🖱️ を押すとスライドショーが表示されます。🎵 を押すとバックグラウンドで音楽が再生されます。

PC 接続モード : 音楽データや動画データのメモリー、その他の機能をご利用の場合は、あらかじめ PC に『IRadioTool』をインストールしてください。http://www.planex.co.jp/d/0112/ alarm フォルダを新規作成し、その中に音楽データファイルを置くとアラームとして再生されます。

※サンプルのラジオ局一覧 [108局] ※局番入力時に放送局名の前の数字を入力するとその局が選択されます。(例) (1) [北海道] 三角山放送の場合は、『1』を入力してください。注意：ラジオ局ごとに放送時間が異なります。詳細は各ラジオ局のホームページなどでご確認ください。

- 北海道** (1) [北海道] 三角山放送 (2) [北海道] FM JAGA (3) [北海道] FM WING 放送 (4) [北海道] FM わっぴ〜 (5) [北海道] FM リバー (6) [北海道] ラジオニセコ (7) [北海道] FM いるか (8) [北海道] ラジオカロスサッポロ (9) [北海道] e-niwaFM (10) [北海道] FM おたる
- 東北** (11) [青森] BeFM (12) [秋田] FM ゆーとびあ (13) [秋田] 横手かまくら FM (14) [秋田] 鹿角きりたんぼ FM (15) [岩手] FM ねまらいん (16) [岩手] おおつちさいがい FM (17) [岩手] かまいしさいがい FM (18) [岩手] ラヂオもりおか (19) [岩手] みやこハーバーラジオ (20) [岩手] 陸前高田災害 FM (21) [岩手] FM あ (22) [宮城] fm いずみ (23) [宮城] 亘理臨時災害 FM 局 (24) [宮城] ラジオ石巻 (25) [宮城] BAY WAVE (26) [宮城] りんご FM (27) [宮城] ならじ (28) [宮城] 女川さいがい FM (29) [宮城] けせんぬまさいがい FM (30) [福島] FM 会津 (31) [福島] 富岡臨時災害 FM 局 (32) [福島] FM モットコム (33) [福島] FM いわき (34) [福島] 南相馬ひばり FM (35) [福島] 郡山コミュニティ放送 **関東** (36) [茨城] FM ばるん (37) [茨城] ラヂオつくば (38) [茨城] たかはぎ FM (39) [茨城] FM-UU (40) [群馬] FM 桐生 (41) [群馬] まえばし CITY FM (42) [埼玉] すまいる FM (43) [埼玉] REDS WAVE (44) [埼玉] FM Kawaguchi (45) [東京] FM たちかわ (46) [東京] 調布 FM (47) [東京] かつしか FM (48) [東京] レインボータウン FM (49) [東京] 中央 FM (50) [神奈川] 湘南ビーチ FM (51) [神奈川] レディオ湘南 (52) [神奈川] FM おだわら (53) [神奈川] かわさき FM (54) [神奈川] FM やまと (55) [神奈川] FM 戸塚 (56) [神奈川] FM kaon **北信越** (57) [新潟] FM Kento (58) [富山] ラジオ・ミュー (59) [石川] えふえむ・エヌ・ワン (60) [福井] ハーバーステーション (61) [長野] FM 軽井沢 (62) [長野] FM さくだいら (63) [長野] あづみ野 FM **東海** (64) [静岡] Ciao! (65) [静岡] FM いずのくに (66) [愛知] FM おかざき (67) [愛知] Pitch FM (68) [愛知] RADIO LOVEAT (69) [三重] PORT WAVE (70) [三重] Suzuka Voice FM **近畿** (71) [滋賀] えふえむ草津 (72) [京都] FM 丹波 (73) [京都] 京都三条ラジオカフェ (74) [京都] FM たんご (75) [大阪] FM 千里 (76) [大阪] FM HANAKO (77) [大阪] FM ひらかた (78) [大阪] みのお FM (79) [大阪] YES-fm (80) [兵庫] FM わいわい (81) [兵庫] FM みっさい (82) [兵庫] FM ジャングル (83) [兵庫] BAN-BAN ラジオ (84) [兵庫] FM あまがさき (85) [兵庫] FM MOOV KOBE (86) [和歌山] FM TANABE (87) [和歌山] ピーチステーション (88) [和歌山] FM はしもと **中国・四国** (89) [広島] FM ちゅーピー (90) [徳島] FM びざん (91) [香川] FM 高松 (92) [香川] FM SUN **九州・沖縄** (93) [福岡] スターコーン FM (94) [福岡] JAIR STATION HIBIKI (95) [福岡] FM KITAQ (96) [福岡] コミュニティラジオ天神 (97) [長崎] FM しまばら (98) [宮崎] サンシャイン FM (99) [宮崎] FM のべおか (100) [鹿児島] あまみ FM (101) [沖縄] FM ニライ (102) [沖縄] FM いしがき (103) [沖縄] FM うるま (104) [沖縄] FM とよみ (105) [沖縄] オキラジ (106) [沖縄] FM なんじょう (107) [沖縄] FM くめじま (108) [沖縄] FM レキオ

オンラインファームアップ機能について本製品はオンラインファームアップ機能を搭載しております。オンラインファームアップの操作手順に関しては、ユーザーズマニュアルをご参照ください。