



## 各部の説明







- ① LAN ポート
- ② USB3.0 ポート × 3 (A メス)
- ③ USB3.0 コネクタ (A オス)
- ④ AC アダプタコネクタ (未使用)

※本製品には AC アダプタは付属しません。  
バスパワーでのみ動作可能です。



- ⑤ USB コネクタは、本体側面に収納できます。




## 1

## ドライバのダウンロードとインストール

[www.planex.co.jp/d/0109/](http://www.planex.co.jp/d/0109/)

上記の URL よりお使いの OS にあったドライバをダウンロードして解凍します。



Win 版：


「Setup.exe」ファイルを実行してインストールします。画面の指示に従い、途中で②に進みます。

Mac 版：

「AX88179\_178A\_V2.0.0.pkg」ファイルを実行してインストールします。画面の指示に従い、最後に再起動してインストールを完了して②に進みます。

## 2

## パソコンへ接続する



本製品をパソコンのUSB スロットへ挿します。  
LAN ポートに LAN ケーブルをつないでインターネットに接続して下さい。