

## ハードディスクドライブ搭載モデルをお買い上げのお客様へ

Version: SP-A\_V2(for QIG-A/B\_V2)

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は出荷時にハードディスクが装着されていますので、**同梱の「らくらく！かんたん設定ガイド」の一部手順が不要です。**次の手順で設定してください。

### 設定の手順

#### Windows版

**STEP 1** ハードディスクの取り付け

手順 **⑦** から行います。

**STEP 2** 設定ツールのインストール

**STEP 3** 設定ツールの起動

**STEP 4** 設定画面の表示

**STEP 5** の手順は不要です。**STEP ⑦** へ進んでください。

**STEP 6** ファイル共有設定

以降は **STEP ⑧** まですべて行います。

#### Mac版

**STEP 1** ハードディスクの取り付け

手順 **⑦** から行います。

**STEP 2** 使用中のネットワークを調べる

**STEP 3** 設定画面の表示

**STEP ④** の手順は不要です。**STEP ⑤** へ進んでください。

**STEP 5** ファイル共有設定

以降は **STEP ⑧** まですべて行います。

※RAID 設定の変更をするときは、**STEP ⑤** (Mac 版は **STEP ④**) の手順が必要となります。

※ハードディスクのフォーマットや入れ替えを行った場合は、「らくらく！かんたん設定ガイド」のすべての手順が必要となります。

今後ともプラネックス製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます

**プラネックスコミュニケーションズ株式会社**